

# 中长图无纸记录仪说明书

## 目 录

一.	前言-----	1
二.	使用注意事项-----	2
三.	功能特点 -----	3
四.	主要技术指标 -----	5
五.	功能和操作 -----	7
六.	安装与接线 -----	33
七.	通讯 -----	36
八.	保修说明-----	38
九.	服务说明-----	39

## 一、前言

感谢您购买本公司生产的中长图无纸记录仪。

本手册是关于本记录仪的功能、设置、接线方法、故障时的处理方法等的说明书。本系列仪表在出厂前经过严格的检验，请用户在收到仪表后，检查外观、合格证及备件。在包装箱内附有备件清单。

在您读完后，请妥善保管在便于随时翻阅的地方，以便操作时参照。

### 注意

- 本书内容如因功能升级等而有修改时，恕不通知。
- 关于本书内容我们力保正确无误，但是一旦您发现有不妥或错误，请与我们联系。
- 本书内容严禁部分转载、复制。

在操作之前请仔细阅读本说明书，正确使用。

## 二、使用注意事项

本仪表的使用注意事项

- 请不要将带电物品靠近信号端子,可能引起故障。
- 请不要在 LCD 或者面板键等上沾上挥发性药品或者将橡胶和塑料与本表长时间接触,可能引起故障。
- 请不要对本表冲击。
- 不用时请关掉电源。
- 清扫时请用干燥的软布擦拭。不能用苯剂。香蕉水等药剂清扫,可能造成变色或变形。
- 如果您确认从表中冒烟,闻到有异味,发出异响等异常情况发生时,请在立即切断供电电源,并及时与我公司销售人员取得联系。

使用存储媒体的注意事项

- 存储媒体是精密产品,请小心使用。
- 推荐使用本公司配套产品。
- 打开/关闭电源前,请取出存储媒体。
- 在存储过程中请不要取出存储媒体。

### 三、功能特点

本仪表显示信息量大、操作简单、界面友好，下面是主要功能特点：

- ◆ 无笔、无纸记录，日常维护工作量非常小，运行费用低；
- ◆ 采用进口 10.4 英寸 640\*480 点阵 TFT 高亮度彩色图形液晶显示屏，CCFL 背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角，屏幕亮度自由调节；
- ◆ 采用高速、高性能 32 位 ARM 微处理器，画面响应时间小于 2 秒，可同时实现 40 路信号采集、记录、显示和报警；
- ◆ 采用 32M 大容量的 **FLASH** 闪存芯片存贮历史数据，掉电永不丢失数据；根据记录间隔的不同，可存储 **72** 个小时至 **720** 天的数据；
- ◆ 全隔离万能输入，可同时输入多种信号，无需更换模块，通过软件组态即可。
  - (1) 标准 II 型、III 型电流、电压信号：0~10mADC，0~5VDC，1~5VDC，4~20mADC；
  - (2) 热电偶：包括常用的 S、B、K、T、E、J、R、N、WRE、F1、F2 等型号；
  - (3) 热电阻：包括 PT100、Cu50、Cu53、BA1、BA2 等五种型号；
  - (4) 毫伏信号：0~20mV，0~100mV；
  - (5) 电阻信号：0~350Ω；
  - (6) 频率信号：0~10KHZ；
  - (7) 提供标准 4-20mA 输出；
  - (8) 根据用户要求定制各种特殊信号。
- ◆ 显示工程量数据的数值范围更宽，可显示 5 位数值：-9999~19999；
- ◆ 可以组态、显示工程位号，工程单位，流量累积；
- ◆ 具有闪光报警显示，同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警；36 路继电器报警输出。
- ◆ 显示精度高：数字、曲线及棒图显示基本误差为±0.2%FS；
- ◆ 12 路温压补偿，支持补偿信号输入、常数可选，提供多种补偿模型，如过热蒸汽，饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型；
- ◆ 支持真空度科学计数法显示；
- ◆ 横竖两种曲线走纸模式；

- ◆ 5 组曲线显示组合，自由曲线搭配，自定义曲线颜色；
- ◆ 内置 GB2312 二级汉字字库，包含 6500 个汉字；
- ◆ 全新输入法，操作方便。支持汉字拼音输入，数字、英文、特殊符号、上下标等选择输入，采用国际标准编码，解决特殊单位及汉字位号的输入问题。汉字位号、单位自定义组合输入；
- ◆ 支持外接微型打印机，手动打印数据、曲线，自动定时打印数据，满足用户现场打印的需求；
- ◆ 配备标准 USB 接口，支持 USB1.1、2.0 优盘，支持 FAT16/FAT32 文件系统。历史数据转存快捷方便；
- ◆ 标准串行通讯接口： RS485 和 RS232C；
- ◆ 10M Ethernet 标准 RJ45 接口。支持标准 ModBus RTU 通讯协议，标准 ModBus TCP 通讯协议，提供多种数据类型，如百分量、工程量、累积量等，除支持本公司的数据管理软件外，还支持 iFix、组态王、MCGS、PCAuto 等流行组态软件，无需专用驱动；
- ◆ 采用新型开关电源，能在交流电源 85VAC~265VAC 范围内正常工作；
- ◆ 提供变送器+24VDC 隔离配电，简化了系统，节约了费用；
- ◆ 集成硬件实时时钟，掉电情况下时钟也能准确运行，仪表硬件时钟方便了企业计量管理；
- ◆ 金属密封外壳及内部屏蔽板，保证仪表在恶劣的环境中正常工作。

四、主要技术指标

显示器： 10.4 英寸 TFT 彩色图形液晶显示屏、640\*480 点阵、CCFL 背光，宽视角。

基本误差： 0.2%F.S

输入规格：全隔离万能输入： 1~40 通道信号输入，通道间全隔离，隔离电压大于 400V

输入阻抗： 电流： 250Ω，电压>1MΩ；

热电阻： 要求三线电阻平衡，引线电阻<10Ω。

电 压： (0-5)V、(1-5)V、mV 信号；

电 流： (0-10)mA、(4-20)mA；

热电阻： PT100、Cu50、BA1、BA2；

热电偶： S、B、K、T、E、J、R、N、F1、F2、WRE；



输出规格： 传感器配电： 24VDC，负载能力≤700Ω；

公共配电端子≤100mA/路, 最多 12 路配电；

单独隔离配电≤25mA/路；

模拟输出： 4-20mA 输出；

36 路可组态继电器触点输出：触点容量为 3A、250VAC（阻性负载）；

报警输出： 上上限、上限、下限、下下限。

补偿运算： 蒸汽…… 根据 IFC67 公式计算蒸汽密度补偿饱和蒸汽与过热蒸汽的质量流量或热流量。

一般气体……温度、压力补偿测量标准体积流量。

天然气……温度、压力补偿测量标准体积流量。

液体 …… 温度补偿测量标准体积流量或质量流量。

补偿范围：

- 蒸汽：
  - 压力 0.1-4.5MPa
  - 温度 100-500℃
  - 密度 0.1-100Kg/m<sup>3</sup>
  - 比焓 2508-3224KJ/Kg

- 一般气体：
  - 压力 0-60MPa
  - 温度 -100-500℃

- 液体：
  - 温度 -100-500℃

**累积范围：** 0~99999999

**通讯、打印：**

通讯接口：RS232C 或 RS485

波特率：1200、2400、9600、57600

打印接口：RS232C 直接连接微型打印机

**记录时间：**

记录间隔：1、2、5、10、15、30、60、120、240 秒可选。

记录长度：40 笔记录，72 小时/笔（记录间隔 1 秒）~720 天/笔（记录间隔 4 分）。记录间隔可根据对象的不同而不同：对于变化缓慢的信号如温度，其记录间隔可取得大些，如 30 秒；而对于变化比较快的信号如流量，其记录间隔可取 1~5 秒；其他如液位信号，其记录间隔可取 1~10 秒。

**数据备份和转存：** 128M、256M、512M、1G

**热电偶冷端补偿误差：** ±1℃

**断电保护时间：** 内置 FLASH 存储器保护参数和历史数据，断电后可永久保存。  
集成硬件时钟，掉电后也能准确运行。

**时钟误差：** ±1 分/月

**供电电源：** 开关电源 85VAC-265VAC，50Hz ± 5%

**环境温度：** 0-50℃

**环境湿度：** 0-85%RH

# 五、功能和操作

本无纸记录仪具有多个操作显示画面和组态界面，显示清晰、信息量大、组态方便。用户无需专业培训就可以方便地操作使用仪表。仪表接上电源后显示系统初始化画面，初始化系统完毕，进入总貌画面。下面分别就仪表的键盘操作、各操作显示画面、各组态画面分别加以介绍。

## 1. 按键功能操作说明

如图 5.1 所示，操作键盘的各个键在实时显示画面和组态画面具有不同的功能。




图 5.1 键盘示意图

- 翻页键：按照下图 5.2 的顺序，按翻页键可以切换到不同的实时显示画面；




图 5.2 页面显示顺序

## 2. 键盘操作

- ◆ 软键：“F1~F6”为软键，软键的功能与每个页面最下方的显示的功能相同；
- ◆ 打印键：按此键进入“数据打印”界面。
- ◆ 备份键：按备份键进入“数据备份”界面。
- ◆ 组态键：按此键进入“组态”界面。
- ◆ 方向键：方向键包括上下键和左右键，按方向键可以上下左右移动光标。



### 3. 总貌画面

#### 3.1 功能介绍

如图 5.3 所示，显示 1-40 路通道（可组态）的实时数据，画面介绍如下：



图 5.3 总貌画面

- 1: 总貌，可以在系统组态中输入设备名称，在此处即可显示您所使用的设备名称。
- 2: 报警标志：表示实时数据超出用户设定的上下限范围。
- 3: USB 标志：表示 USB 盘与仪表连接正常，可以进行数据传输。
- 4: 翻页键，对应软键“F1”，即在此界面“F1”起到翻页的作用。
- 5: 红色线框，按方向键可以调整线框位置，选则通道。按“确认”键显示所选通道的详细信息（如下图 5.4 所示）。跳出小显示框后可以按“方向”键中的“上下”键选择不同的通道。按“退出”键退出小显示框。



图 5.4 特大显示画面

- 1: 位号, 显示通道对应的工程位号;
- 2: 信号, 显示通道的信号类型。
- 3: 单位: 显示通道数据的单位。
- 4: 工程量数据, 为该通道的当前工程量数据。
- 5: 本通道报警: 上上限指示标志, 变红表示超限报警限;  
 上限指示标志, 变红表示超限报警限;  
 下下限指示标志, 变红表示超限报警限  
 下限指示标志, 变红表示超限报警限;
- 6: 上下按键切换通道: 按方向键中的“上下”键可以根据需要切换放大显示的画面。
- 7: 棒图, 填充区域表示目前数据在量程中占的百分量。棒图上下的数据为量程, 右边的小箭头及数字表示上、下限位置及数值。

#### 4. 棒图画面

如图 5.5 所示, 显示 1-40 路通道的 (可组态) 数据百分比棒图, 画面介绍如下:



图 5.5 40 路通道棒图画面

- 1: 在整体画面中, 可以粗略的看到各个通道的情况, 包括通道号、报警, 显示数据。
- 2: 红色线框, 按方向键可以调整线框位置, 选择通道。按“确认”键显示所选通道的详细信息 (如下图 5.6 所示)。跳出小显示框后可以按“方向”键中的“上下”键选择不同的通道。按“退出”键退出小显示框。



图 5.6 棒图特大显示画面

3: 软件对应功能: F1 翻页功能。

## 5. 实时曲线画面

如图 5.7 所示, 根据曲线组合设置, 同时显示八个通道的实时曲线和数据, 画面介绍如下:




图 5.7 实时曲线画面

1: 每栅格表示的时间间隔;

- 2: 循环标志，按“F4”打开循环显示，每隔 5 秒自动切换下一组曲线；
- 3: 曲线组合，显示当前曲线组合名称（每个曲线组合可以包括 8 条曲线，用户可以根据自己的需要将有关联的通道放在一个曲线组合，便于通道组之间数据的比较。）本仪表共可以有 5 个组合。当显示为蓝底绿字时表示是当前显示的组合。。
- 4: 单位，显示该通道数据单位；
- 5: 超限报警指示，从上至下每个方块依次为上上限、上限、下限、下下限的超限报警标志；红色表示报警；
- 6: 曲线显示选择，“√”为显示，“x”为隐藏。按“左右”键移动光标到不同通道，再按“确认”键修改曲线的显示状态。
- 7: 软键对应功能：F1 翻页功能，F4 放大功能，F5 显示前一组，F6 显示后一组。

## 6. 历史曲线追忆画面

如图 5.8 所示，根据曲线组合设置，同时显示各通道的历史数据和曲线，画面介绍如下：




图 5.8 八通道曲线追忆画面

- 1: 每栅格表示的时间间隔；
- 2: 追忆游标，指示画面上任意点的追忆时间，按“F3”键，“F4”键左右移动追忆游标可以阅读屏幕上任意点的数据。在连续追忆状态下，连续按“F3”键，“F4”键加速追忆；当光标移至屏幕边缘时，向前或向后更新 1/3 的历史数据。
- 3: 组合：本仪表共可以有 5 个组合。当显示为蓝底绿字时表示是当前显示的组合。
- 4: 追忆时间，表示“年-月-日 时-分-秒”。对应追忆游标指示时间，按“方向”键调整追忆时间；
- 5: 曲线显示选择，“√”为显示，“x”为隐藏。按“左右”键移动光标到不同通道，再按“确认”键修改曲线的显示状态。
- 6: 单位，显示该通道数据单位；



- 7: 超限报警指示, 从上至下每个方块依次为上上限、上限、下限、下下限的超限报警标志; 红色表示报警;
- 8: 对应软件功能: F1 翻页功能, F4 放大功能 (按 “F2” 键以 (2, 4, 8) 倍放大历史曲线显示范围, 放大到最大倍数后再按 “F2” 键即可返回原始显示状态。), F3 追忆游标左移, F4 追忆游标右移, F5 显示前一组, F6 显示后一组。

## 8. 报警列表画面

### 8.1 功能介绍

如图 5.9 所示, 显示 16 条各个通道的报警记录, 画面介绍如下:

通道	报警时间	消报时间	类型
02:通道02	2006-08-17 09: 24: 02	2006-08-17 09: 25: 02	H
02:通道02	2006-08-17 09: 25: 12	2006-08-17 09: 25: 52	HH
02:通道02	2006-08-17 09: 26: 11	2006-08-17 09: 26: 43	H
02:通道02	2006-08-17 09: 27: 18	2006-08-17 09: 28: 02	HH
02:通道02	2006-08-17 09: 28: 42	2006-08-17 09: 29: 17	H
02:通道02	2006-08-17 09: 29: 52	2006-08-17 09: 30: 01	HH
02:通道02	2006-08-17 09: 31: 02	2006-08-17 09: 31: 45	H
02:通道02	2006-08-17 09: 32: 53	2006-08-17 09: 33: 41	HH
02:通道02	2006-08-17 09: 34: 01	2006-08-17 09: 35: 05	H
02:通道02	2006-08-17 09: 36: 21	2006-08-17 09: 37: 09	HH
02:通道02	2006-08-17 09: 38: 53	2006-08-17 09: 39: 47	H
02:通道02	2006-08-17 09: 41: 02	2006-08-17 09: 41: 26	HH
02:通道02	2006-08-17 09: 43: 31	2006-08-17 09: 43: 55	H
02:通道02	2006-08-17 09: 45: 32	2006-08-17 09: 45: 47	HH
02:通道02	2006-08-17 09: 46: 48	2006-08-17 09: 47: 01	H
02:通道02	2006-08-17 09: 48: 26	2006-08-17 09: 48: 49	HH

R01	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12
R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24
R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	R36

Page: 16/16    翻页    前一页    后一页

图 5.9 报警记录列表画面

- 1: 产生报警的通道号。
- 2: 本次报警开始的时间。
- 3: 本次报警终止的时间。
- 4: 报警类型: 上上限报警 “HH”, 上限报警 “H”, 下限报警 “L”, 下下限报警 “LL”。
- 5: 继电器状态, 从左到右依次表示 1~40 个继电器的当前状态, 绿色表示继电器触点断开, 红色表示继电器触点闭合。
- 此列表一屏显示 16 报警记录, 共 256 条记录。
- 6: 对应软件功能: F1 翻页功能, F5 显示前一页, F6 显示后一页。

## 9. 组态画面

### 9.1 功能介绍

按组态键进入组态画面, 如图 5.10 所示,




图 5.10 组态画面

1: 密码，该部分由 6 位数字和“\*”组成。

注意：若密码校验没通过，用户将不能进入各组态画面。

## 9.2 操作

- ◆ 按“方向左右”键，左右移动光标；
- ◆ 按“方向上下”键，调整数值；
- ◆ 按“确认”键，进入相应组态画面。
- ◆ 按“退出”键，退出组态画面。

## 10. 输入

- 直接输入法

直接使用“方向键”调整默认参数。

- T6 输入法

T6 输入法是我公司全新开发的类手机键输入法，它通过很少的键盘操作即可完成汉字、数字、英文、特殊符号等选择输入，操作简单，易学易用，采用国际编码，解决特殊单位及汉字位号的输入问题。在输入栏按“编辑”键进入输入界面，如下图 5.11 所示，



图 5.11 组态输入画面

- “退出”键的作用：取消输入，退出输入菜单。
  - “确认”键的作用：确认输入，退出输入菜单。
- 1: 输入显示栏：显示输入字符。
  - 2: 软键盘：在数字输入时显示数字（0~9）及小数点、短横线；  
大写字母输入时显示 26 个大写字母；  
小写字母输入时显示 26 个小写字母；  
特殊符号输入时显示 31 个特殊符号；  
拼音输入时显示 26 个拼音字母。
  - 3: 拼音输入显示栏（仅在使用拼音输入时出现）；
  - 4: 备选文字栏（仅在使用拼音输入时出现）；
  - 5: 软键的作用：
    - 软键“F1”的作用：切换输入法。
    - 软键“F4”的作用：在拼音输入法时完成字母选择栏和中文字选择栏的光标切换。
    - 软键“F5”的作用：删除光标所选中的内容，同时光标向前移一个字符（在拼音输入状态下，先删除的是拼音字母）。
    - 软键“F6”的作用：选择光标所选中的内容。

## 10.1 输入数字

如图 5.12 所示：



图 5.12 数字输入界面

输入数字“4.00”：

- 1、按“F5”编辑键，进入输入面板；
- 2、按“F5”删除键，删除输入显示栏原有的内容；
- 3、按“F1”键选择 1234；
- 4、按“方向左右”键，移动光标选择数字“4”；
- 5、按“F6”选择键，输入显示栏中显示“4”；
- 6、按“方向左右”键，移动光标选择“.”；
- 7、按“F6”选择键，输入显示栏中显示“4.”；
- 8、按“方向左右”键，移动光标选择“0”；
- 9、按“F6”选择键，输入显示栏中显示“4.0”；

- 10、按“F6”选择键，输入显示栏中显示“4.00”；
- 11、按“确认”键，确认输入，退出输入菜单。

## 10.2 输入大写英文字母

如图 5.13 所示：



图 5.13 英文大写输入界面

输入大写字母“A”：

- 1、按“F5”编辑键，进入输入面板；
- 2、按“F5”删除键，删除输入显示栏原有的内容；
- 3、按“F1”键选择 **ABCD**；
- 4、按“方向左右”键，移动光标选择字母“A”；
- 5、按“F6”选择键，在输入显示栏中显示“A”；
- 6、按“确认”键，确认输入，退出输入菜单。；

## 10.3 输入小写英文字母

如图 5.14 所示：



图 5.14 英文小写字母输入界面

输入小写字母“a”：

- 1、按“F5”编辑键，进入输入面板；
- 2、按“F5”删除键，删除输入显示栏原有的内容；
- 3、按“F1”键选择 **abcd**；



- 4、按“方向左右”键，移动光标选择字母“a”；
- 5、按“F6”选择键，在输入显示栏中显示“a”；
- 6、按“确认”键，确认输入，退出输入菜单。；

#### 10.4、 输入特殊符号

如图 5.15 所示：



图 5.15 英文小写字母输入界面

输入特殊符号“#”：

- 1、按“F5”编辑键，进入输入面板；
- 2、按“F5”删除键，删除输入显示栏原有的内容；
- 3、按“F1”键选择选择 ##\$@；
- 4、按“方向左右”键，移动光标选择字母“#”；
- 5、按“F6”选择键，在输入显示栏中显示“#”；
- 6、按“确认”键，确认输入，退出输入菜单。；

#### 10.5 输入中文字

如图 5.16 所示：



图 5.16 中文字输入界面

使用拼音输入法：拼音输入法是将中文的发音以拼音的方式代表。  
输入汉字“顿”：

- 1、按“F5”编辑键，进入输入面板；
  - 2、按“F1”键选择 拼音；
  - 3、按方向键选择，移动光标选择拼音字母“d”；
  - 4、按“F6”选择键，在拼音组合显示栏显示“d”；
  - 5、按方向键，移动光标选择拼音字母“u”；
  - 6、按“F6”选择键，在拼音组合显示栏显示“du”；
  - 7、按方向键，移动光标选择拼音字母“n”；
  - 8、按“F6”选择键，在拼音组合显示栏显示“dun”，  
在文字备选栏中出现预选汉字“顿”。
  - 9、按“F4”切换键，移动光标至文字备选栏；
  - 10、按方向键，将光标移到汉字“顿”；
  - 11、按“F6”选择键，在输入栏中显示“顿”；
  - 12、按“确认”键，确认输入，退出输入菜单。；
- 注：当同音汉字超过7个时，按上下键换页。

## 10.6 混合输入法

同时使用直接输入法和特殊输入法。（在系统组态中的通讯地址栏和模拟输入中的单位栏中可使用该输入法输入）。

注：在组态菜单中有 ◆ 上下箭头标志表示用直接输入法输入，无 ◆ 上下箭头标志时表示可使用 T6 输入法输入。

## 11. 系统组态画面

如下图 5.17 所示：

系统组态
2006-08-18 14:13:41

设备别名: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">总貌</span>	密码: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">000000<span style="color: blue;">◆</span></span>
日期: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">2006-08-18 14:13:41<span style="color: blue;">◆</span></span>	通讯地址: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">8<span style="color: blue;">◆</span></span>
记录间隔: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">01秒<span style="color: blue;">◆</span></span>	校验方法: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">无校验</span>
波特率: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">9600<span style="color: blue;">◆</span></span>	端口: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">1024<span style="color: blue;">◆</span></span>
IP地址: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">192.168.000.018</span>	
冷端调整: <span style="border: 1px solid black; padding: 0 20px;">0.0<span style="color: blue;">◆</span></span> 30.9	

出厂设置
清除报警


编辑
退出

图 5.17 系统组态画面

- 日期、时间：显示“年-月-日 时-分-秒”，可以修改；

- 密码：由 6 位数字组成，设定后请自行记录，妥善保管；
- 记录间隔，参数有：1 秒、2 秒、5 秒、10 秒、15 秒、30 秒、1 分、2 分、4 分；
- 通讯地址，地址范围（0~255）；
- 波特率，参数有：1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600；
- 校验方式，选择项包括“无校验”、“奇校验”、“偶校验”；
- 以太网通讯的 IP 地址和端口号（带以太网通讯功能的仪表有效）；
- 冷端调整：调整并显示冷端温度。
- 出厂设置：选择“是”所有组态参数设置成出厂的缺省值；
- 清除报警列表：选择“是”将报警列表清除；
- 清除累积：选择“是”将累积的数据清零；
- 退出：退回到组态画面。如对组态内容有所改动，则会出现提示框，可选择是否保存组态。按左右键可以移动光标选择“是”、“否”、“取消”。

## 12. 显示组态画面

如图 5.18 所示：



图 5.18 显示组态画面

- 选择曲线方向：“横向”或“竖向”；  
选择液晶屏的亮度：通过调整亮度值来选择屏的亮度。
- 曲线组合：每个曲线组合可以包括 8 条曲线，可以根据实际的需要选择通道组成组合，并在实时曲线画面显示。启用：选“是”则对应的曲线组合在实时曲线画面可以显示。
- 曲线和颜色：选择要显示的通道名称，和曲线颜色。

## 13. 模拟输入画面

### 13.1 功能介绍

如图 5.19 所示，显示各通道设置参数，移动光标，按通道键和时标键修改，调整参数。  
画面介绍如下：

图 5.19 模拟组态画面

- ◆通道数目：选择模拟输入的总通道数,范围(0~40)，按上下键修改对应 1~40 通道；
- ◆ 通道：显示组态的通道号；
- ◆ 位号：表示显示通道对应的工程位号；（举例如图 5.20 所示）

图 5.20 位号输入演示界面

以输入“塔 101 液位”为例：

- 1、按“F5”编辑键，进入输入面板；
- 2、按“F5”删除键，删除输入显示栏原有的内容；
- 3、按“F1”，选择 **拼音** ；
- 4、按方向键，移动光标选择拼音字母“t”；
- 5、按“F6”选择键，在拼音组合显示栏显示“t”；
- 6、按方向键，移动光标选择拼音字母“a”；
- 7、按“F6”选择键，在拼音组合显示栏显示“ta”，  
在文字备选栏中出现预选汉字“塔”；

- 8、按“F4”切换键，移动光标至文字备选栏；
- 9、按左右键，选择汉字“塔”；
- 10、按“F6”选择键，在输入栏中显示“塔”；
- 11、按“F1”键，选择 1234；
- 12、按左右键，移动光标选择数字“1”；
- 13、按“F6”选择键，在输入显示栏中显示“塔 1”；
- 14、按左右键，移动光标选择“0”；
- 15、按“F6”选择键，在输入显示栏中显示“塔 10”；
- 16、按左右键，移动光标选择“1”；
- 17、按“F6”选择键，在输入显示栏中显示“塔 101”；
- 18、按“F1”键，选择 拼音；
- 19、按左右键，移动光标选择拼音字母“y”；
- 20、按“F6”选择键，在拼音组合显示栏显示“y”；
- 21、按左右键，移动光标选择拼音字母“e”；
- 22、按“F6”选择键，在拼音组合显示栏显示“ye”，  
在文字备选栏中出现预选汉字“液”；
- 23、按“F4”切换键，移动光标至文字备选栏；
- 24、按左右键，选择汉字“液”；
- 25、按“F6”选择键，在输入栏中显示“塔 101 液”；
- 26、按方向键，移动光标选择拼音字母“w”；
- 27、按“F6”选择键，在拼音组合显示栏显示“w”；
- 28、按方向键，移动光标选择拼音字母“e”；
- 29、按“F6”选择键，在拼音组合显示栏显示“we”；
- 30、按方向键，移动光标选择拼音字母“i”；
- 31、按“F6”选择键，在拼音组合显示栏显示“wei”，  
在文字备选栏中出现预选汉字“位”；
- 32、按“F4”切换键，移动光标至文字备选栏；
- 33、按左右键，选择汉字“位”；
- 34、按“F6”选择键，在输入栏中显示“塔 101 液位”；
- 35、按“确认”键，确认输入，退出输入菜单。；

- ◆ 类型，按上下键可选择类型，选择顺序为：4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V、PT100、Cu50、S、R、B、K、N、E、J、T、20mV、100mV、350Ω、FR、Cu53、BA1、BA2、WRE5-26、F1、F2。

其中，各信号允许量程说明如下：

- III型：4~20mA，1~5V；
- S 型热电偶：-100℃~1600℃；
- B 型热电偶：500℃~1800℃；
- K 型热电偶：-100℃~1300℃；
- T 型热电偶：-100℃~380℃；
- E 型热电偶：-100℃~1000℃；

J 型热电偶：-100℃~1000℃；

R 型热电偶：-50℃~1600℃；

N 型热电偶：-200℃~1300℃；

PT100：-200℃~600℃

Cu50：-50℃~140℃；

Cu53：-50℃~150℃；

BA1：-100℃~600℃

BA2：-100℃~600℃

350 Ω： 0~350 Ω；

20mV： 0~20mV；

100mV： 0~100mV；

10mA： 0~10mA；

5V： 0~5V；

WRE5-26： 0℃~1800℃；

F1： 700℃~2000℃；

F2： 700℃~2000℃

Fr： 0~10KHZ；

- 单位：常规单位（℃、KPa、MPa、t/h、m<sup>3</sup>/h、Nm<sup>3</sup>/h、Kg/h、%、m、mm、Kgf/cm<sup>2</sup>、KHz）用直接输入法输入，特殊单位用 T6 输入法选择各种特殊符号输入。
- 量程：记录数据的上限和下限。记录区县，棒图百分比的工程量范围。累积，设置为“是”时，本通道进行流量累积运算。

量程输入举例（如图 5.21 所示）：

图 5.21 数字输入界面

输入数字“4.00”：

- 1、按“F5”编辑键，进入输入面板；
- 2、按“F5”删除键，删除输入显示栏原有的内容；
- 3、按“F1”键选择 1234；
- 4、按“方向左右”键，移动光标选择数字“4”；

- 5、按“F6”选择键，输入显示栏中显示“4”；
- 6、按“方向左右”键，移动光标选择“.”；
- 7、按“F6”选择键，输入显示栏中显示“4.”；
- 8、按“方向左右”键，移动光标选择“0”；
- 9、按“F6”选择键，输入显示栏中显示“4.0”；
- 10、按“F6”选择键，输入显示栏中显示“4.00”；
- 11、按“确认”键，确认输入，退出输入菜单。

- ◆ 开方，设置为“是”时，本通道进行流量开方运算。（可选项）
- ◆ 真空，设置为“是”时，本通道以真空度科学计数法显示。（可选项）
- ◆ 滤波，按通道键和时标键修改数字滤波时间参数，范围是 0~9.9 秒。
- ◆ 切除，按通道键和时标键修改小信号切除参数，范围是 0%~9.9%。
- ◆ 本通道下下限、下限、上限、上上限报警、回差数值，请注意以下几点：

下下限、下限、上限、上上限、回差数值设置范围是-9999~19999，输入方式同量程输入方式，小数点位数以量程下限为基准。

实际数据在超过相应限值和回差的和或差时，才产生或消除报警信号（报警列表画面闪光报警处）。举例来说：用户通道上限设置为 2000，回差设置为 2，当现场输入信号的数据上升超过 2000 时，上限报警；当现场输入信号数据从报警状态下降低于 1998 时，上限报警信号才消失。下限报警则相反，如下限为 10，当信号下降低于 10 时下限报警，当从下限报警上升超过 12 时下限报警才消失。

触点设置，将相应的报警信号输出设置为各继电器常开触点输出。1-12 对应 1 号到 12 号继电器触点输出，0 表示不输出，将光标选中后，按上下键即可进行调整。

- ◆ 调整，允许用户调整显示值的偏差值。显示值=测量值+调整值。一般情况下，应将调整值组为 0。
- ◆ 复制，可以将复制按钮上的通道的参数复制到当前通道上，按通道时标键可以自由选择所要复制的通道。当几个通道的组态完全一样时，这个功能可以大大缩减组态时间。
- ◆ 粘贴，将被复制通道的参数粘贴的所选的其他通道上。
- ◆ 清除累积，可清楚所选通道的累积量。

## 14. 模拟输出画面

如图 5.22 所示，变送输出设置。



图 5.22 模拟输出界面

输出 1~8 对应八个输出通道。例如，“输出 2”对应的是“通道 8”，则“通道 8”的输入值经变送为 4~20mA 信号后，由输出通道 2 输出。

## 15 温压补偿组态画面

本功能为可选项，选型不选本功能则无此组态画面或功能不可用。

### 15.1 功能介绍

在流体流量稳定的情况下，流体的流量与流体的密度成开方或正比关系。而很多情况下，流体（尤其是气体）的密度会随现场工况（温度和压力）的变化而变化，因此需要温压补偿来得到准确的流体密度值，从而得到准确的流量值。

#### 补偿运算：

蒸汽..... 根据 IFC67 公式计算蒸汽密度补偿饱和蒸汽与过热蒸汽的质量流量或热流量。

一般气体..... 温度、压力补偿测量标准体积流量。

天然气..... 温度、压力补偿测量标准体积流量。

液体..... 温度补偿测量标准体积流量或质量流量。

#### 补偿范围：

蒸汽：压力 0.1-2.6MPa

温度 100-500℃

密度 0.1-100Kg/m<sup>3</sup>

比焓 2508-3224KJ/Kg

一般气体：压力 0-60MPa

温度 -100-500℃

液体：温度 -100-500℃



如图 5.23 所示，显示和设置温压补偿模型和参数。将光标移到相应位置，按上下键修改和调整参数。画面介绍如下：

温压补偿

2006-08-15 15:37:31

补偿路数：

补偿1

补偿模型：

不补偿

流量通道：

通道1

温度通道：

输入

通道2

压力通道：

输入

通道3

设计温度：

0

设计压力：

0

K:

0

B:

0

Z:

0

编辑

退出

图 5.23 温压补偿界面

- 补偿路数：选择补偿的通道组数。
- 补偿模型：选择“不补偿”、“蒸汽”、“一般气体”、“温度补偿”、“压力补偿”、“用户模型”等。其参数含义见下述“温压补偿模型说明”。
- 流量通道：选择显示补偿流量的通道数。
- 温度通道：输入温度的通道数。也可选择常数，直接输入一个设定值。
- 压力通道：输入压力的通道数。也可选择常数，直接输入一个设定值。
- 设计温度，孔板等节流装置设计工作状态的温度，单位℃。本栏必填。
- 设计压力，孔板等节流装置设计工作状态的压力，单位 MPa。本栏必填。
- **K**，为线性密度计算公式中的常数，蒸汽和标准状况一般气体不需要设置。
- **B**，为线性密度计算公式中的常数。蒸汽和标准状况一般气体不需要设置。
- **Z**，为压缩系数。一般气体补偿时设定。

## 15.2 温压补偿模型说明

### 1) 过热蒸汽和饱和蒸汽

过热蒸汽和饱和蒸汽根据 IFC67 公式计算密度，蒸流计量一般用质量流量，单位一般为 t/h 或 kg/h，计算公式如下：

$$(1) \text{ 差压开方型: } Q = Q_{\max} \sqrt{\frac{\Delta P}{\Delta P_{\max}} \cdot \frac{\rho_f}{\rho_d}}$$

$Q_{\max}$  : 流量上限 (t/h 或 kg/h)

$\Delta P_{\max}$  : 差压变送器上限 (KPa)

$\rho_f$  : 工作状态蒸汽密度, 仪表自动计算 ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )

$\rho_d$  : 设计状态蒸汽密度 ( $\text{kg}/\text{m}^3$ )

$$(2) \text{ 频率型: } Q = f \cdot \rho_f / k$$

K: 流量系数 (请注意单位量纲的统一)

## 2) 一般气体:

一般气体指物理性质近似于理想气体或可以用压缩系数修正到近似理想气体的介质。一般用理想气体的状态方程来计算这些气体的密度, 如压缩空气、氧气、氮气、氢气等。这些

气体流量的计量单位一般为  $\text{Nm}^3/\text{h}$ , 这里标准状态指 (20℃ 0.1Mpa)

(1) 差压开方型:

$$Q = Q_{\max} \sqrt{\frac{\Delta P}{\Delta P_{\max}} \cdot \frac{(Pf + 0.1) * (273.15 + Td)}{Z(Pd + 0.1) * (Tf + 273.15)}} \quad \text{Nm}^3/\text{h}$$

$Q_{\max}$  : 流量上限 (单位:  $\text{Nm}^3/\text{h}$ )

$\Delta P_{\max}$  : 差压变送器上限 (单位: KPa)

$Pf$  : 工作状态压力 (单位: MPa)

$Pd$  : 设计状态压力 (单位: MPa)

$Tf$  : 工作状态温度 (单位: °C)

$Td$  : 设计状态温度 (单位: °C)

$Z$  : 压缩系数

[注意]

**Z:** 压缩系数非常重要, 理想气体时  $Z=1$ 。实际上在工作状态下大部分气体不能等同于理想气体, 要通过压缩系数  $Z$  来修正。若补偿后流量与实际工况流量差距较大, 应修正  $Z$  的大小, 一般情况如不能确定  $Z$  的大小, 可先将  $Z$  设为 1。

(2) 频率型:

$$Q = \frac{f}{k} \cdot \frac{(Pf + 0.1)(273.15 + Tn)}{Z * Pn(Tf + 273.15)}$$

Pf : 工作状态压力

Tn =20℃ (标准状态温度)

Tf : 工作状态温度

Pn =0.1Mpa (标准状态压力)

Q 单位: Nm<sup>3</sup>/h

### 3) 温度补偿或压力补偿: (线性密度计算公式)

当介质密度无精确计算公式、无具体数据表格, 在有限的温度、压力范围内可以用线性公式拟合时, 选择这种补偿模型。

温度补偿:  $\rho = KT + B$

适用于压力固定或压力和密度关系不大的场合

压力补偿:  $\rho = K(P + 0.1) + B$

适用于温度固定或温度与密度关系不大的场合

**注:** K、B 的确定: 如果介质的密度和温度、压力有确定的关系, 则根据介质的物理性质确定 K 和 B; 如不确定, 根据实际工作状态中的两个工作点 ( $\rho_0, t_0$ ),

( $\rho_1, t_1$ ) 倒推 K 和 B。

### 4) 举例说明

如: 有一热电厂用孔板+不开方的差压变送器测量过热蒸汽流量, 设计工艺条件如下:

设计工况温度: 250℃

设计工况压力: 1.2MPa (绝压)

设计差压量程: 0~30KPa

设计流量量程: 0.00~30.00 t/h

流量信号接入记录仪的1通道; 温度信号接入记录仪的2通道; 压力信号接入记录仪的3通道。

仪表组态方法如下:

1. 在通道组态画面中:

- ◆ 第1通道为流量通道, 组态为: “类型”组态为差压变送器输出信号类型, 如4~20mA组态为“III”, “量程”组态为“0.00~30.00”, “单位”组态为“t/h”, “开方”组态为“是”, “累积”组态为“是”;
- ◆ 第2通道为温度通道, 组态为: “类型”组态为温度信号类型, 如热电阻组态为“Pt100”, “量程”组态为合适的值, 如对应使用温度250℃“量程”可组态为“0~500”, “单位”组态为“℃”, “开方”组态为“否”, “累积”组态为“否”;
- ◆ 第3通道为压力通道, 组态为: “类型”组态为压力变送器输出信号类型, 如标准信号4~20mA组态为“III”, “量程”组态为压力变送器的量程值, 如“0.000~2.000”, “单位”组态为“MPa”, “开方”组态为“否”, “累积”组态为“否”;
- ◆ 退出通道组态画面, 进入到补偿组态画面。

2. 在温压补偿组态画面中:

- ◆ 第1组补偿中: “补偿模型”组态为“蒸汽”, “设计温度”组态为“250”, “设计压力”组态为“1.1” (表压), “K”、“B”和“Z”不用组态 (默认为0)。

- ◆ 其余组补偿中：“补偿模型”组态为“不补偿”。
- ◆ 逐级退出组态画面，返回到实时显示画面。组态完成。

现假设实际工况温度为 200℃，实际工况压力为 0.5MPa（绝压），实际差压为 6.84KPa，变送器对差压信号未开方。仪表内部自动按下述公式进行计算：

根据设计工况条件自动查过热蒸汽密度表，可得气体的设计工况密度  $\rho_d = 5.1975 \text{ kg/m}^3$ ；

同时根据实际工作条件查过热蒸汽密度表可得实际工作密度  $\rho_f = 2.35294 \text{ kg/m}^3$ 。

由公式：

$$Q = Q_{\max} \sqrt{\frac{\Delta P}{\Delta P_{\max}} \cdot \frac{\rho_f}{\rho_d}}$$

式中， $Q_{\max}$  表示最大设计流量，单位为 t/h；

$\rho_d$  表示设计工作密度，单位为 kg/m<sup>3</sup>；

$\rho_f$  表示实际工作密度，单位为 kg/m<sup>3</sup>

$\Delta P$  表示实际差压，单位为 KPa；

$\Delta P_{\max}$  表示最大设计差压，单位为 KPa；

$Q$  表示实际流量，单位为 t/h。

把数据代入上述公式可得：

$$Q = 30 \times \sqrt{\frac{6.84}{30} \times \frac{2.35294}{5.19749}} = 9.638 \text{ t/h}$$

以上举例的计算过程，为便于理解而列。记录仪实际工作时，只要用户组态正确，就会自动根据输入信号数据计算出补偿后的瞬时流量值，并加以显示和记录。

## 16. 定时组态

见图 5.24，

定时组态

2006-08-15 15:37:31

定时打印：禁用

起始时间：00:00

打印间隔：00.01

自动备份：禁用

起始文件：DAT0072.PLR

提示：无存储盘！

退出

图 5.24 定时组态界面

- 1、定时打印：带打印功能的仪表有此项功能。按上下键选择“启用”就可以设定打印的起始时间和打印间隔。
- 2、自动备份：“禁用”和“启用”可选。在仪表上连接上 U 盘，并选择“启用”后，当仪表内部数据满一个存储周期后，仪表自动将数据备份至 U 盘，且给出上一次自动备份结果提示。

## 17. 功能列表

如图 5.25，在此界面中可以一目了然的看到仪表的软件功能及硬件配置情况。



图 5.25 功能列表界面

- 1、量累积、变送输出、串口通讯、USB 转存文件及温压补偿为仪表的软件功能情况的显示。
- 2、槽 1～槽 5 为输入板,当输入板存在时显示为“8 路输入板”,不存在时显示为“NONE”
- 3、槽 6～槽 8 为报警板,当报警板存在时显示为“12 路报警板”,不存在时显示为“NONE”

## 18. 历史数据打印画面（本功能可选）

### 9.1 功能介绍

如图 5.26, 无纸记录仪通过 RS-232 接口连接串行微型打印机, 打印历史数据和曲线。打印机波特率为“9600”。数据格式: 8, 奇偶校验: 无。

数据打印

2006-08-15 15:37:31

时间范围:

2006-01-10 12:58:28

2006-04-04 16:20:13

起始时间:

2006-01-10 12:58:28

结束时间:

2006-04-04 16:20:13

通道:

通道1

间隔:

1

打印机不在线

打印数据

打印曲线

检测设备

退出

图 5.26 数据打印界面

- 1: 时间范围：仪表打印某时间段数据和曲线。
- 2: 起始时间，打印数据段的开始时间。  
结束时间，打印数据段的结束时间。
- 3: 通道，选择要打印的通道。  
间隔，选择数据打印之间的时间间隔，单位为记录间隔。
- 4: 打印机状态，当没有连接打印机或打印机连接不正确时显示红字“打印机不在线”。

## 8.2 接线

打印机接线图如图 5.27 所示





图 5.27 打印机接线图

**注：**如打印机未通电或脱机、离线时，执行打印功能仪表不响应，并显示红字“打印机不在线”。此时用户应检查打印机电源，状态指示灯，缺纸指示灯，各状态是否正确、打印纸安装是否到位。如还不能正常打印请检查打印机连线、打印机设置（波特率跳线，数据格式跳线，串并口设置）。

附： 曲线打印记录格式



数字打印记录格式

开始时间 2003-08-06 15:20:18  
结束时间 2003-08-06 15:20:38  
操作者 \_\_\_\_\_  
通道一 \_\_\_\_\_ °C

时间	数值
2003-08-06 15:20:18	865.5
2003-08-06 15:20:19	865.5
2003-08-06 15:20:20	865.5
2003-08-06 15:20:21	865.5
2003-08-06 15:20:22	865.5
2003-08-06 15:20:23	865.5
2003-08-06 15:20:24	865.5
2003-08-06 15:20:25	865.5
2003-08-06 15:20:26	865.5
2003-08-06 15:20:27	865.5
2003-08-06 15:20:28	865.5
2003-08-06 15:20:29	865.5
2003-08-06 15:20:30	865.5
2003-08-06 15:20:31	865.5
2003-08-06 15:20:32	866.6
2003-08-06 15:20:33	866.6
2003-08-06 15:20:34	866.6
2003-08-06 15:20:35	866.6
2003-08-06 15:20:36	866.6
2003-08-06 15:20:37	866.6
2003-08-06 15:20:38	866.6

打印结束！ 谢谢使用！

## 16. 历史数据备份画面

### 16.1 功能介绍

本系列无纸记录仪使用 U 盘，对仪表内的记录数据进行备份和转存。U 盘与计算机接口为 USB 接口，是移动存储器的发展方向。本功能为可选项，选型不选本功能则无此组态画面。

如图 5.28，在这个操作画面里，用户可将仪表中记录的所有通道的历史数据备份到 U 盘上，将备份数据输入计算机就可以在计算机上通过 上位机软件对数据进行再现、分析和打印。





图 5.28 历史数据备份画面

- 1: 磁盘空间: 显示用户插入 U 盘的容量。
- 2: 可用空间: 显示该磁盘还可以使用的存储空间。
- 3: 结束时间: 进入备份画面所采集到最后一个数据的时间。
- 4: 文件名: 选择备份数据在 U 盘中的文件名。

# 六、安装与接线

## 1. 仪表外形尺寸

在通电前，请确认仪表的**接地端子**（电源端子中间的端子）已经**正确接地**，接地电阻小于10Ω。

仪表外形尺寸，安装方法及开孔尺寸




图6.1 仪表外形尺寸，安装方法及开孔尺寸

本仪表采用金属外壳,允许在一定电磁干扰的场合使用。本仪表水平安装在仪表板上。

## 2. 端子及模拟量万能输入接线

本仪表背面端子功能及排列见下图 6.2。




图 6.2 端子功能排列图

具体接线方法见以下图：




图 6.3 端子接线图

本彩色无纸记录仪允许多种类型的信号同时输入。不同类型信号按照不同的接线方式接入表内，通道组态组成对应的信号类型，就可实现灵活配置。

### 3. 继电器触点输出接线

本系列彩色无纸记录仪有多达十二路可组态继电器触点报警输出，触点容量为 3A、250VAC（阻性负载）。每路继电器触点报警输出均可通过组态对应任意通道的上限、上限、下限、下限报警（继电器默认为：常开）。




图 6.4 继电器触点输出接线图

#### 4. 配件清单

说明书	1份
固定卡条	4条
合格证	1 份

## 七、通讯

本系列无纸记录仪为用户提供三种与上位计算机通讯的标准接口 RS-232C、RS-485 和 EtherNet。RS-232 通信距离最长 12 米，其主要用于仪表与便携计算机的通信；RS-485 通信距离最长 1.2 公里，其主要在多台仪表联网并与计算机通信时使用；EtherNet 通讯速率为 10M，适用于大量数据高速交换的场合。具体选用哪一种通讯方式由用户视需要和具体情况而定。

本仪表采用 MODBUS（RS-232、RS-485）和 TCP/IP（EtherNet）通讯协议。本公司提供 OPC SERVER 软件，国际知名的工控软件如 IFIX 等都可以通过 OPC 与本系列仪表建立可靠的数据交换，也可使用标准的 MODBUS 驱动直接与各种工控软件连接。

### 1. 概述

- ◆ RS-232C 方式只允许一台上位计算机挂一台记录仪。此种通讯方式适用于使用便携机的用户随机读取记录仪数据；也可连接无线数传电台进行远程无线传输或者连接串行微型打印机打印数据和曲线。
- ◆ RS-485 方式允许一台上位机同时挂多台记录仪。此种通讯方式适用于使用终端机的用户与本系列仪表构成网络，实时接收记录仪数据和与各类控制系统相连。
- ◆ EtherNet 通讯允许多台仪表与上位机联网，以 10M 的通讯速率进行数据交换，适用于终端机与仪表的大量数据通讯。通讯距离超过 300 米时，可以采用光纤网络实现。

### 2. RS-232 通讯方式

- ◆ RS-232C 通讯接口（标准 DB9 接口），用户只需将所配备的 RS-232 三芯通讯线的一端接于仪表 RS-232C 接口，另一端与便携机（或 PDA）的串行口相连，便可实现 RS-232 通讯连接。
- ◆ 在记录仪系统组态中，选择好通讯地址和波特率，并在计算机管理软件中作相应的设置，即可进行 RS-232 方式的通讯了。
- ◆ 与计算机的接线如图 7.1 所示：




图 7.1 RS-232 通讯接线方法

### 3. RS-485 通讯方式

- ◆ 本系列无纸记录仪的 RS-485 通讯线采用屏蔽双绞线，其一端通过 RS-232/485 转换模块接到计算机的串行通信口，另一端接到记录仪通讯端子，其连接方式如图 7.2 所示：




图 7.2 RS-485 通信接线方法

- ◆ 在记录仪系统组态中，选择好通讯地址和波特率。
- ◆ 双芯屏蔽线的屏蔽层作为通讯地线，注意不可与设备保护地连接。当传输距离较远时，传输干线的两端需分别加一个  $120\ \Omega$  的终端电阻，连接在 RS-485 通信线 “+” 和 “-” 之间。
- ◆ 当一台计算机挂多台记录仪时，网络拓扑结构为总线型，每台记录仪通过支线并接在干线上。需注意的终端电阻要接在通讯干线的两端，分支后的传输线要尽可能的短，以减少干扰。
- ◆ 通讯距离长时可选择中继模块。

#### 4. EtherNet 通讯方式

◆ EtherNet 通讯接口（标准 RJ45 接口）。用户只需将网络通讯线的一端接于仪表的此端口，另一端与计算机（或集线器）的 EtherNet 口相连，就可在计算机上实现以 EtherNet 通讯连接。

◆ 在记录仪系统组态中，选择好 IP 地址，并在计算机管理软件中作相应的设置，即可进行以太网通讯了。

#### 5. 无线通讯

本系列无纸记录仪可以与上位计算机实现无线通讯。通过 RS-232 通讯接口连接无线数传电台作为从站，上位计算机连接主站无线数传电台，以主从方式，轮询各个记录仪。通讯距离可达 50 公里。记录仪组态同 RS-232。

## 八、保修说明

1. 本公司产品质保期 1 年。自用户购买之日起，1 年质保期内本公司将对有制造缺陷的产品进行更换。本公司的所有产品均保证终身维修。
2. 一般故障处理
  - ◆ 如果密码遗失，请向本公司索取特权密码。
  - ◆ 仪表开箱后不需做任何调整，根据实际需要组态后即可使用。
  - ◆ 显示值偏差较大时，请先检查接线是否正确；再检查输入组态，确认信号的类型和量程、是否正确；如是流量信号，请确认是否需要“开方”，是否正确选择“温压补偿”。
  - ◆ 如果出现仪表点亮但无字，或屏幕显示晃动，请检查仪表接地端子是否可靠连接到“干净”的接地排上。仪表安装到仪表盘上，上电前请先确认接地良好。
  - ◆ 如打印机未通电或脱机离线时，此时用户应检查打印机电源，状态指示灯，缺纸指示灯，是否各状态正确、打印纸安装是否到位。如还不能正常打印请检查打印机连线、打印机设置（波特率 9600bps，数据位：8，奇偶校验：无）。
  - ◆ 若有特殊用途需要，可以向本公司提供产品要求，本公司将酌情为您定制。
  - ◆ 使用中的本系列仪表若出现任何不正常现象，请立即通知本公司。

## 九、 服务说明

本手册中的内容如有变动，我们承诺会及时向用户发布升级信息。用户在使用中如有特殊要求或对本仪表有更好的建议，请直接与本公司联系。未经本公司的书面同意，任何人不得以任何手段复制或传播本手册的任何部分用于商业目的。

本说明书的描述如有不详之处，欢迎您向本公司咨询。

© Copyright 2004~2006  
版权所有 不得摘抄、翻印